


AKTIVNÍ BRZDA II S KABELÁŽÍ

AŽ DO
4S / 14.8V
LIPOL



Omezení: pružina M210 (proud 50A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájkku!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený vodič vedte na plus baterie (strana s černým vodičem)
Přidejte na tento vodič pojistku blízko baterie (součástí balení)
- 2) Černý vodič vedte na mínus baterie (strana s červeným vodičem)
- 3) Červený vodič vedte na plus motoru (strana s modrými vodiči)
- 4) Černý vodič vedte na mínus motoru (strana s modrými vodiči)
- 5) Modrý vodič vedte k jednomu spoušť. kontaktu (jedno jaký)
- 6) Modrý vodič vedte k druhému spoušť. kontaktu (jedno jaký)

Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie.

