

THERMAREST

Matrace pro sport, kempink a turistiku

OPRAVNÁ SADA INSTANT FIELD REPAIR KIT pro matrace série FAST&LIGHT

NÁVOD K POUŽITÍ

Dříve, než se pokusíte opravit matraci, pečlivě si přečtěte celý návod k použití této sady.

Poznámka: Tuto opravnou sadu nelze použít na matrace z pletených tkanin.

Obsah balení:

- (6) Lepidlo Glue Dots®
- (3) Transparentní samolepící záplaty
- (3) Lihové čisticí tampóny

Co je k opravě potřeba:

- Opravnou sadu Instant field Repair Kit
- Fix, pero, nebo lepicí pásku na označení místa úniku
- Nůžky, či jiný řezný nástroj

Jak nalézt místo úniku vzduchu:

Drobná poškození a propíchnutí najdete tak, že matraci nafouknete co nejvíce. Potom ji přehnete napůl, zvýšíte tlak vzduchu a ponoříte do vody nebo na povrch nanese mýdlovou vodu. Z poškozeného místa budou unikat bublinky.

Oprava karimatky:

Použití lepidla „GLUE DOT“

1.

Místo poškození si označte.

2.

Karimatku položte na hladký, rovný povrch a otevřete ventil.

3.

Poškozené místo k opravě **musí** být suché.

4.

Poškozené místo očistěte pomocí přiložených lihových tamponů.

5.

Vystříhnete čtvereček s lepidlem „Glue Dot“ a ochrannou fólii ponechte přilepenou z obou stran.

6.

Odstraňte bílou neprůhlednou část ochranné folie z lepidla „Glue Dot“ a přiložte jej na poškozené místo, lepidlem Glue Dot dolů a průhlednou fólií nahoru.

7.

Tlakem na průhlednou fólii přitlačte lepidlo Glue Dot do poškozeného místa. (lepidlo Glue Dot je extrémně lepidivé, snažte se vyhnout přímému dotyku s ním) Pokud je poškozené místo větší, použijte lepidla více kusů.

8.

Po vtlačení lepidla Glue Dot do poškozeného místa opatrně odstraňte průhlednou fólii, dejte přitom pozor, abyste neodtrhli také lepidlo.

9.

Odstraňte krycí papír z jedné transparentní záplaty.

10.

Záplatu položte odkrytou lepicí stranou přes poškozené místo překryté lepidlem Glue Dot a uprostřed ji přitlačte palcem. Potom ji vyhladte od středu směrem ke stranám. Pokud dojde ke shrnutí záplaty, opatrně ji kousek odlepte a přitlačte znovu. Vzniklé vzduchové bublinky vytlačíte prsty směrem k okrajům.

Karimatka je po správně provedené opravě ihned použitelná.

V případě větších poškození, nebo pokud nejste schopni opravu provést sami, kontaktujte výhradního dovozce pro ČR a SR:

VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika Tel: +420 777 744 182 E-mail: info@vertone.cz